



Gebrauchsanleitung Bagger E568-003



Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

D - BEDIENUNGSANLEITUNG

RC-Elektro-Modell Modell E568-003



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.

Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien-/tüten, Styroporreste, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen. Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell E568-003 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden! Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!



Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor
Sendefrequenz 2,4 Ghz
Antrieb Elektromotor
Stromversorgung Sender 2 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten
Stromversorgung Antrieb Akkupack 4,8V / 300 mAh

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp E568-003 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de/KE/E568-003 verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

Benutzerhandbuch


1 Parameter

Artikel Nr.: E568-003

Material: Kunststoff- und Elektronikbauteile


Batterien: Autobatterie: 4,8 V AA wiederaufladbare Batterie

Batterie für die Fernbedienung: 2 x 1,5 V AA Batterien



2 Installieren der Batterie

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung, legen Sie zwei 1,2 V AA Batterien in das Batteriefach, schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben fest. (Abb. 2 A).
- Entfernen Sie die Schrauben des Akkufachs mit Hilfe eines Schraubenziehers auf der Rückseite des Fahrzeugs, entfernen Sie den Deckel wie der Pfeil zeigt. Legen Sie den Akku von 4,8 V AA in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach. (Abb. 2 B).




Das Spielzeug ist an ein Gerät der Klasse II anzuschließen, das mit dem Symbol ausgestattet ist.


Hinweis: Dieses Produkt soll vier bis fünf Stunden lang aufgeladen werden. Das mitgelieferte USB-Ladegerät darf nicht für andere Geräte als dieses Gerät verwendet werden.




3 Grundbedienung und Funktionen

- Nach dem Installieren der Batterien in das Fahrzeug und die Fernsteuerung schalten Sie beide Geräte ein. Das Anzeigelicht der Fernsteuerung und die Frontscheinwerfer des Fahrzeuges beginnen langsam zu blinken, sie sind dann in einem automatisch codierten Status. Wenn Sie den Ton Di-Di aus dem Fahrzeug hören, ist die Codierung abgeschlossen.
- Es kann nur eine Fernsteuerung mit dem Auto verbunden werden. Nach einer erfolgreichen Codierung gibt es keine Störung durch anderen Geräte.
- Wenn die Fernsteuerung das 2,4 G Signal des Fahrzeuges nicht innerhalb einer Minute findet, geht sie in den Ruhezustand (Anzeigelicht geht aus). Sie können sie aktivieren, indem Sie irgendeine Taste drücken.
- Um ein neues Paar mit anderen Fahrzeugen oder Fernbedienungen zu bilden, schalten Sie beide Geräte aus.



4 Erweiterte Funktionen

| | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Hupe |  |  |
| 2. Lautsprecher |  |  |
| 3. Vorwärts |  |  |
| 4. Rückwärts |  |  |
| 5. Links abbiegen |  |  |
| 6. Rechts abbiegen |  |  |
| 7. Ausbaggern |  |  |
| 8. Entladen |  |  |
| 9. Linke Drehung |  |  |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 10. Rechte Drehung |  |  |
| 11. Kleiner Arm Taste zum Heben |  |  |
| 12. Kleiner Arm Taste zum Senken |  |  |
| 13. Großer Arm Taste zum Heben |  |  |
| 14. Großer Arm Taste zum Senken |  |  |

DIY mit Hammer

| | | |
|------------|---|--|
| 15. Hammer |  |  |
|------------|---|--|

DIY mit Greifzange

| | | |
|----------------|---|--|
| 16. Greifzange |  |  |
| 17. Loslassen |  |  |

5 Erweiterte Funktionen

1. Abschaltautomatik

- Nach dem Starten schaltet sich der Bagger nach 60 Sekunden automatisch ab, ohne dass ein Signal erfolgt. Zum Reaktivieren drücken Sie eine beliebige Taste.

2. Muti-Playing-Funktion

- Viele Geräte können gleichzeitig gespielt werden, da sie über die 2,4-GHz-Frequenz ferngesteuert werden.

6 Lagern

Hinweis: Bringen Sie den Netzschalter in die Position "OFF", wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und dem Bagger, wenn sie über einen längeren Zeitraum gelagert werden.

7 Hinweis

1. Spielen Sie mit dem Spielzeug nicht auf der Straße, suchen Sie sich einen sicheren Platz, um Gefahren zu vermeiden.
2. Wenn Sie das Gerät mit Wasser in Berührung bringen, kann dies zu einem Kurzschluss führen. Putzen Sie ihr Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch.
3. Wenn die Geschwindigkeit oder die Reaktion nicht normal ist, kann dies an einer unzureichenden Batterieleistung liegen. Laden Sie bitte die Batterie auf.
4. Die Batterie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien.
5. Installieren Sie die Batterien gemäß der Polarität.
6. Mischen Sie keine alten und neue Batterien, vermeiden Sie einen Kurzschluss.
7. Laden Sie die Batterien vor dem Gebrauch.
8. Kontrollieren Sie den Stecker, Gehäuse und andere Teile des Ladegeräts regelmäßig, um sicher zu stellen, dass nichts beschädigt ist. Verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr, wenn Sie einen Fehler feststellen.
9. Bitte schließen Sie das Produkt nicht an unterschiedliche Spannungsquellen an.

ERSTICKUNGSGEFAHR – beinhaltet kleine Teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Spezifikationen, Farben und Inhalte können von den Abbildungen abweichen.