



Gebrauchsanleitung RC-Modell F949

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.



RC-Elektro-Modell Modell F949



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-fern gesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen.

Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell F949 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das

auschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor

Sendefrequenz 2,4 Ghz

Antrieb Elektromotor

Stromversorgung Sender 6 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten

Stromversorgung Antrieb Akkupack 3,7 V / 500 mAh

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp F949 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de/KE/F949 verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

EINLEITUNG:

Danke, dass Sie ein Produkt von WLTOYS benutzen. F949, ein ferngesteuertes Sport-Flugzeug, kann weltweit erstmalig in einem kleineren Raum und Outdoor fliegen. Um bequemer und leichter mit dem Flugzeug zu fliegen, lesen Sie bitte diese Anleitung bevor Sie fliegen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und verwenden Sie sie als Referenz für Einstellungen und Wartung.

Warnhinweise:

 WARNING 警告	Bedienungsfehler aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen, können zu Schäden und Verletzungen führen.
 CAUTION 注意	Bedienungsfehler aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen, können zu Gefahr führen.
 FORBIDDEN 禁止	Unter keinen Umständen versuchen

Wichtige Hinweise

Dieser F949 ist kein Spielzeug. Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen bei der Inbetriebnahme des Flugzeugs. Der Gebrauch jenseits der Zweckbestimmung und der Demontage kann unvorhersehbare Gefahr verursachen und sollte vermieden werden.

Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Unfallschäden und abnormalem Verschleiß, unsachgemäßer Montage oder Bedienung. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren oder älter bestimmt. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur in sicherer Umgebung betrieben wird. Wir haften nicht für Verlust oder Verletzungen wegen falscher Bedienung.

Wir empfehlen Ihnen sich Unterstützung eines erfahrenen Piloten zu suchen, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal fliegen. Ein Experte vor Ort wäre die beste Voraussetzung für richtige Montage, Einstellung und den ersten Flug. Es erfordert eine gewisse Fertigkeit dieses Produkt zu fliegen und das Produkt unterliegt dem normalen Verschleiß. Jede Beschädigung oder Unzufriedenheit, die aus einem Unfall oder Umbauten resultieren, sind nicht durch eine Garantie gedeckt und der Helikopter kann nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden. Bitte informieren Sie ihren Verkäufer, wenn Sie Probleme während des Fliegens oder bei der Instandhaltung haben.

2. SICHERHEITSHINWEISE




Fliegen Sie nur auf einem freien Platz, nicht in der Nähe von Personen. Fliegen Sie den RC-Helikopter nicht in der Nähe von Menschenmengen. Helikopter sind anfällig für Unfälle, Fehler und aufgrund ihrer Beweglichkeit können sie Beschädigungen und Verletzungen durch Flugfehler des Piloten oder Funkstörung verursachen. Der Pilot ist verantwortlich für die Beschädigungen oder Verletzungen, die während des Fluges auftreten können.





Spezielle Sonderausstattung für den Innen- und Außenbereich ist nicht erlaubt. Von Hindernissen fernhalten.


Dieses Produkt kann drinnen und draußen geflogen werden. Bitte wählen Sie einen freien Platz ohne Hindernisse, fern ab von Menschenmengen und Haustieren.

Aus sicherheitstechnischen Gründen sollten Sie Abstand zu Wärmequellen, Kabel, elektrische Stromquellen halten, um Schäden durch eine Kollision oder Berührung bei der Landung zu vermeiden, was zu Feuer und elektrischem Schock führen kann.




<p>FORBIDDEN 禁止 Vor Nässe schützen</p> <p>RC-Modelle bestehen aus vielen präzisen elektrischen Bauteilen. Lagern Sie das Fluggerät und sein Zubehör nicht in feuchter Umgebung oder setzen es Verunreinigungen aus. Wenn das Gerät Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird, kann die Funktion schwer beeinträchtigt werden oder es kann sogar zu einem Absturz kommen. Nicht bei Regen oder feuchtem Wetter fliegen lassen.</p>	
<p>FORBIDDEN 禁止 Ordnungsgemäßer Betrieb</p> <p>Um Brandgefahr durch Batterien zu verhindern, schließen Sie die Batterien nicht kurz, polen sie die Batterien nicht um und punktieren Sie die Batterien nicht. Das Aufladen des Akkus muss immer unter Aufsicht erfolgen und außer Reichweite von Kindern. Überprüfen Sie vor dem Aufladen der 4 AA-Batterien, ob es wiederaufladbare Ni-CD/MH sind. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht wiederaufladbare Batterien entstehen.</p>	
<p>FORBIDDEN 禁止 Sicherheitshinweis für NI-MH Batterien</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und keine unterschiedliche Chemie haben. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie den Helikopter längere Zeit nicht fliegen, um mögliches Auslaufen, das den Sender beschädigen kann, zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften.</p>	
<p>FORBIDDEN 禁止 Sicherheitshinweis zu LI-Polymer Batterien</p> <p>LI Polymer Batterien bergen höhere Risiken im Vergleich zu normalen Batterien. Deshalb ist es wichtig, genau die Bedienungsanleitung zu befolgen. Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung für die Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.</p> <p>Benützen Sie nur das Ladegerät, das für dieses Gerät bestimmt ist, um die Gefahr von Feuer und Explosion zu vermeiden.</p> <p>Die Batterien nicht quetschen, demontieren, verbrennen oder umpolen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metall, um die Batterien nicht kurzzuschließen und punktieren Sie niemals die Batterien, um Brandgefahr zu vermeiden.</p> <p>Das Aufladen der Batterie muss immer beaufsichtigt werden und außer Reichweite von Kindern vorgenommen werden.</p> <p>Die Batterie nicht aufladen, wenn Sie nach Gebrauch erhitzt ist. Es könnte sein, dass sie sich verformt, sich ausdehnt, explodiert oder anfängt zu brennen. Bitte entsorgen Sie die aufgebrauchten Batterien ordnungsgemäß nach den gesetzlichen Bestimmungen.</p>	
<p>CAUTION 注意 Von Feuer fernhalten</p> <p>RC-Hubschrauber sind aus verschiedenen Materialien oder Kunststoff hergestellt. Kunststoff kann durch extreme Hitze und Kälte leicht verformt und beschädigt werden. Versichern Sie sich, dass sie den Artikel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen und Heizungen lagern. Am besten lagern Sie den Helikopter in einem klimatisierten Raum bei Zimmertemperatur.</p>	
<p>CAUTION 注意 Inanspruchnahme von Unterstützung eines erfahrenen Piloten</p> <p>Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahre bestimmt.</p> <p>Anfangs kann es etwas schwierig sein, den Helikopter zu lenken. Nehmen Sie die Beratung eines erfahrenen Piloten an.</p>	


3. ABBILDUNG VERPACKUNG



4. SERIENAUSSTATTUNG



AUSTAUSCHEN DES PROPELLERS






Den Propeller in Richtung des Pfeils herausnehmen, den neuen Propeller aufstecken.


5. TEILEBEZEICHNUNG



Do not disassemble
禁止任意拆解




6. SENDER BATTERIE EINSETZEN



7. LADEN DES AKKUS

Verwenden Sie das Ladegerät des Reglers, um das Flugzeug zu laden.




Verwenden Sie das Ladegerät für den F949 Li-Polyakku, um das Flugzeug zu laden.

LiPo-Akku
3,7 V 500 mAh / 25C

LiPo-
Ladegerät

LED Statusanzeige

USB Kabel



F949 verfügt über zwei unabhängige Ladebuchsen an denen LiPo-Akkus einzeln oder gleichzeitig geladen werden können. Die Ladung kann über zwei Stromquellen betrieben werden; entweder über den USB-Anschluss auf einem Computer oder den USB-Anschluss eines Handys.



Aus Sicherheitsgründen laden Sie die Batterien nur unter Aufsicht. Vermeiden Sie einen Kurzschluss durch die Metallkontakte im Ladegerät, da es zu internen Beschädigungen des Ladegerätes führen kann.

LED Anzeige

Rotes Licht

rotes Licht

Leerlauf und
Laden

Lädt

Spezifikation Ladegerät


Eingang	Ladestrom	Volle Spannung
0.5A	500 mAh*1	4.2 ± 0,03 V

8. BESCHREIBUNG DES AKKUS UND LADEGERÄTS

Batteriebetriebsdauer und Ladezeit


Batterie Typ	Batterie Spezifikation	Betriebsdauer	Ladezeit
Li-Poly Batterie	3,7 500 mA/25c	Flugdauer ca. 25 Min.	Ca. 60 Minuten (ca. 0,5A)

9. BINDING DES SENDERS UND EMPFÄNGERS




Schritt 1

Akku einlegen, Flugzeug Anzeige blinkt.



Schritt 2

Zuerst schalten Sie die Fernbedienung an, es ertönt ein „Bit“ Ton. Einige Sekunden nach dem Ton leuchtet die Flugzeuge Kontrollleuchte, der Code ist abgeschlossen




Schritt 3

Nach der Verbindung sollte sich jedes Ruder drehen. Falls nicht, können Sie es manuell andrehen.

10. FLUG UND LANDUNG



Der Motor darf nicht ohne die Hauptrotorblätter oder den Heckrotor betrieben werden.



Abheben

Nachdem Sie die Verbindung (Code) nach den oben genannten Schritten hergestellt haben, testen Sie die jeweiligen Steuer auf Gyro. Stellen Sie das Flugzeug auf eine flache Stelle, drücken Sie den Gashebel nach vorne bis Sie eine gute Geschwindigkeit erreichen, drücken Sie dann vorsichtig den Joystick Höhenruder (nicht zu kräftig). Das Flugzeug steigt.

Mit der Hand werfen




1. Fehler:
Wurf-Nase zeigt nach oben
2. Richtig:
Wurf-Nase gerade
im Horizontalflug
3. Fehler:
Wurf Nase nach unten, Tiefflieger

Die gute Verbindung wurde nach den oben genannten Schritten bestätigt, Steuerung mit Gyro.

Drücken Sie den Gashebel auf 60%, während dem windzugewandten vorderen, horizontalen Wurf.

Nach oben ziehen (nicht zu kräftig ziehen)

Landung



Wenn das Flugzeug an Kraft verliert, landen Sie. Bringen Sie es in Windrichtung Landezone, reduzieren das Gas und haben dann eine niedrige Fluggeschwindigkeit. Es gleitet langsam nach unten und wenn Sie merken, dass es den Boden berührt, drücken Sie den Gashebel nach unten. Ausrollen lassen.



kann abstürzen, während Querruder oder Seitenruder Korrektur.

Nach Beendigung des Fluges

Nach Beendigung des Fluges bitte den Akku entfernen. Dies sollte zur Gewohnheit werden, damit man es nicht vergisst.




Wenn Sie den Akku im Gerät lassen, kann es wegen der Entladung beschädigt werden, sich evtl. auch entzünden.

Ausschalten der Fernbedienung

Die Fernbedienung ausschalten. Bitte die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.



Wenn die AA-Batterien nicht herausgenommen werden, können Sie auslaufen und Schaden anrichten. Es besteht auch Brandgefahr.



AN / AUS

Batterien vor längerer Lagerung unbedingt herausnehmen!

11. FLUGANPASSUNG UND EINSTELLUNG

Machen Sie zunächst einen Simulationsflug bevor Sie den tatsächlichen Flug starten.

Fliegen Sie das Flugzeug nicht, bevor Sie nicht mit dem Flugzeug vertraut sind, lesen sorgfältig die Anweisungen.



Machen Sie sich mit allen Richtungssteuerungen vertraut und wiederholen Sie diese ständig, bis Sie das Flugzeug so steuern können, wie Sie es wollen.

1. Setzen Sie das Flugzeug auf ein freies offenes Feld mit der Rückseite zu Ihnen.
2. Üben Sie die Bedienung des Steuerhebels für Geschwindigkeit (siehe Abbildung unten) und wiederholen Sie die Übungen "Steuerungshebel Geschwindigkeit hoch/runter", "Querruder links/rechts", "Ruder links/rechts", "Steigen hoch/runter"
3. Die Simulationsflugübung ist sehr wichtig, üben Sie so lange, bis Ihre Finger wie von selbst den richtigen Hebel betätigen.

Modus	Abbildung	Modus	Abbildung
Aufstieg 		Abstieg 	
Nach links drehen 		Nach rechts drehen 	

Fluganpassung und Hinweise für Anfänger

VORSICHT


- Überprüfen Sie, ob die Schrauben festgezogen sind.
- Überprüfen Sie, ob Sender und Empfänger vollgeladen sind.

Bei Ankunft auf dem Flugfeld



Schritt 1 Geschwindigkeitssteuerhebel Kontrolle

Modus




Wenn das Flugzeug anfängt sich vom Boden abzuheben, geben Sie Gas und bringen das Flugzeug in einen stabilen Flug.

Schritt 3 Seitenrudersteuerung üben

Wenn das Flugzeug anfängt sich vom Boden abzuheben, nehmen Sie vorsichtig Geschwindigkeit weg, um den Helikopter wieder zu landen. Üben Sie dieses Manöver so lange, bis Sie den Steuerungshebel problemlos beherrschen.

Anfänger sollen vor dem Flug viel üben oder einen flugerfahrenen Begleiter dabei haben.



Einstellung der Trimmung


Wenn das Flugzeug abhebt, können Sie die Feineinstellung machen.

1. Einstellung der Seitenruder Trimmung
Bevor das Flugzeug abhebt, zeigt die Nase nach rechts oder links...
Wenn Sie nach rechts zeigt, stellen Sie die Trimmung links ein
Wenn Sie nach links zeigt, stellen Sie die Trimmung rechts ein.
2. Einstellung der Höhenruder Trimmung
Bevor das Flugzeug abhebt, zeigt die Nase nach oben oder nach unten...
Wenn Sie nach oben zeigt, stellen Sie die Trimmung oben ein
Wenn Sie nach unten zeigt, stellen Sie die Trimmung unten ein.

12 STÖRUNGSBEHEBUNG WÄHREND DES FLUGES

	Situation	Ursache	Behebung
1	Empfänger LED blinkt anhaltend für mehr als 4 Sekunden nachdem die Helikopter Batterie eingesetzt wurde. Keine Reaktion auf Steuereingang.	Sender kann nicht gefunden werden	Wiederholen Sie das Binding (Halten Sie sich an Punkt 8. Bindung von Sender und Empfänger).
2	Keine Reaktion nach Einsetzen der Batterie in den Helikopter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sender und Empfänger einschalten. 2. Spannung von Sender und Empfänger prüfen. 3. Schlechter Kontakt der Batterieklemmen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie den Sender ein und vergewissern Sie sich, dass die Helikopter Batterie korrekt eingelegt ist. 2. Verwenden Sie volle Batterien. 3. Setzen Sie die Batterien erneut ein und vergewissern Sie sich, dass ein guter Kontakt vorhanden ist.
3	Motor reagiert nicht auf den Steuerungshebel für Geschwindigkeit. Empfänger LED blinkt.	Akku des Flugzeuges ist erschöpft.	Batterie laden oder mit einer geladenen Batterie ersetzen.
4	Hauptrotor rotiert nach Landung weiter.	Feineinstellung Geschwindigkeit wurde während des Fluges versehentlich erhöht.	Stellen Sie sicher, dass die Feineinstellung mittig oder etwas niedriger eingestellt ist.
5	Motor geht nicht, Servo bewegt sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gastrimmung ist zu hoch Auslösen v. Sicherheitsschutzfunktion, 2. Der Gashebel war nicht ganz unten beim Start. 3. die Verbindung zum Motor ist lose oder defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindern der Gastrimmung und Gas neu starten 2. Bringen Sie den Gashebel ganz nach unten und starten neu. 3. Stecken Sie den Motorstecker fest oder erneuern Sie den Motor.
6	Hauptrotor dreht sich, aber Flugzeug hebt nicht ab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rotorblätter verformt 2. Akku ist leer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rotorblätter ersetzen 2. Akku aufladen oder ersetzen
7	Helikopter vibriert stark	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptpropeller verformt. 2. Rotorwelle verformt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptpropeller ersetzen. 2. Rotorwelle ersetzen.
8	Flugmodell kann nicht gerade fliegen Gier	Seitenruder funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Feineinstellung Seitenruder 2. Einstellung des Seitenruders
9	Flugmodell steigt und geht nach unten	Höhenruder funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Höhenrudereinstellung 2. Einstellung des Höhenruders

13. TEILELISTE



Nr.	Code	Name	Beschreibung	Menge	Bemerkung
1		Propeller		1	
2		Netzteil		1	
3		2.4 Empfänger		1	
4		Tragfläche		1	
5		Rumpf		1	
6		Landegestell		1	
7		Seitenleitwerk		1	
8		Höhenleitwerk		1	

Änderungen vorbehalten bei Beschreibungen, Inhalt der Teile und Verfügbarkeit. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für unbeabsichtigte Fehler in dieser Veröffentlichung

WLTOYS

Spezifikationen & Ausrüstung

F949

Länge: 370mm
Flügelänge: 500 mm
Fluggewicht: 58G

