



## Gebrauchsanleitung RC-Modell F959

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.



# D - BEDIENUNGSANLEITUNG

## RC-Elektro-Modell Modell F959



### Einführung

Sehr geehrter Kunde,  
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.

Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die  
Tel.Nr.: +4932127243547  
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

**Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.**

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

**Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.**

**In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.**

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

**Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!**

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

### Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

#### **ACHTUNG: bitte beachten**

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen. Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen.

**Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.**

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

### Produktmerkmale

- Elektro Modell F959 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

### Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

### Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

### Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

### Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!  
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!  
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

### Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor  
Sendefrequenz 2,4 Ghz  
Antrieb Elektromotor  
Stromversorgung Sender 4 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten  
Stromversorgung Antrieb Akkupack 7,4 V / 300 mAh

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp F959 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter [www.s-idee.de/KE/F959](http://www.s-idee.de/KE/F959) verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen  
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter [info@s-idee.de](mailto:info@s-idee.de) angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

## **Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte**

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

### **1. Getrennte Erfassung von Altgeräte**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### **2. Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

### **3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### **4. Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### **5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

## EINLEITUNG:

Vielen Dank, dass Sie sich für das Weili-Produkt entschieden haben! Die F595S ist eine Weltneuheit, der erste, der auf kleinstem Raum geflogen werden kann. Und ein Outdoor-Sportflugzeug mit Fernbedienung für Starrflügelflugzeuge. Um die Bedienung des F959S einfacher zu machen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und bewahren Sie dieses zum späteren Nachschlagen wegen Einstellungen und Reparaturen auf.

### Warnhinweise:

 WARNING 警告	Bedienungsfehler aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen, können zu Schäden und Verletzungen führen.
 CAUTION 注意	Bedienungsfehler aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen, können zu Gefahr führen.
 FORBIDDEN 禁止	Unter keinen Umständen versuchen

### Wichtige Hinweise

F 959S ist ein anspruchsvolles Hobbyprodukt und kein Spielzeug. Auch wenn er klein ist, besitzt er gewisse Risikofaktoren, die nicht übersehen werden sollten. Bitte befolgen Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zur korrekten Bedienung des Flugzeuges. Der Gebrauch des Flugzeuges außerhalb des vorgesehenen Zwecks und Zerlegen kann unvorhergesehene Gefahren verursachen und sollte vermieden werden.

Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Unfallschäden und abnormalem Verschleiß, unsachgemäßer Montage oder Bedienung. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren oder älter bestimmt. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur in sicherer Umgebung betrieben wird. Wir haften nicht für Verlust oder Verletzungen wegen falscher Bedienung.

Wir empfehlen Ihnen sich Unterstützung eines erfahrenen Piloten zu suchen, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal fliegen. Ein Experte vor Ort wäre die beste Voraussetzung für richtige Montage, Einstellung und den ersten Flug. Es erfordert eine gewisse Fertigkeit dieses Produkt zu fliegen und das Produkt unterliegt dem normalen Verschleiß. Jede Beschädigung oder Unzufriedenheit, die aus einem Unfall oder Umbauten resultieren, sind nicht durch eine Garantie gedeckt und das Flugzeug kann nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden. Bitte informieren Sie ihren Verkäufer, wenn Sie Probleme während des Fliegens oder bei der Instandhaltung haben.


## 2. SICHERHEITSHINWEISE





Fliegen Sie nur auf einem freien Platz, nicht in der Nähe von Personen. Fliegen Sie den RC-Flugzeug nicht in der Nähe von Menschenmengen. Das Flugzeug ist anfällig für Unfälle, Fehler und aufgrund ihrer Beweglichkeit können sie Beschädigungen und Verletzungen durch Flugfehler des Piloten oder Funkstörung verursachen. Der Pilot ist verantwortlich für die Beschädigungen oder Verletzungen, die während des Fluges auftreten können.




Spezielle Sonderausstattung für den Innen- und Außenbereich ist nicht erlaubt. Von Hindernissen fernhalten. Dieses Produkt kann drinnen und draußen geflogen werden. Bitte wählen Sie einen freien Platz ohne Hindernisse, fern ab von Menschenmengen und Haustieren. Aus sicherheitstechnischen Gründen sollten Sie Abstand zu Wärmequellen, Kabel, elektrische Stromquellen halten, um Schäden durch eine Kollision oder Berührung bei der Landung zu vermeiden, was zu Feuer und elektrischem Schock führen kann.



<p> <b>FORBIDDEN</b> 禁止 <b>Vor Nässe schützen</b></p> <p>RC-Modelle bestehen aus vielen präzisen elektrischen Bauteilen. Lagern Sie das Fluggerät und sein Zubehör nicht in feuchter Umgebung oder setzen es Verunreinigungen aus. Wenn das Gerät Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird, kann die Funktion schwer beeinträchtigt werden oder es kann sogar zu einem Absturz kommen. Nicht bei Regen oder feuchtem Wetter fliegen lassen.</p>	
<p> <b>FORBIDDEN</b> 禁止 <b>Ordnungsgemäßer Betrieb</b></p> <p>Um Brandgefahr durch Batterien zu verhindern, schließen Sie die Batterien nicht kurz, polen sie die Batterien nicht um und punktieren Sie die Batterien nicht. Das Aufladen des Akkus muss immer unter Aufsicht erfolgen und außer Reichweite von Kindern. Überprüfen Sie vor dem Aufladen der 4 AA Batterien, ob es wiederaufladbare Ni-CD/MH sind. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht wiederaufladbare Batterien entstehen.</p>	
<p> <b>FORBIDDEN</b> 禁止 <b>Sicherheitshinweis für NI-MH Batterien</b></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und keine unterschiedliche Chemie haben. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Flugzeug längere Zeit nicht fliegen, um mögliches Auslaufen, das den Sender beschädigen kann, zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften.</p>	
<p> <b>FORBIDDEN</b> 禁止 <b>Sicherheitshinweis zu LI-Polymer Batterien</b></p> <p>LI Polymer Batterien bergen höhere Risiken im Vergleich zu normalen Batterien. Deshalb ist es wichtig, genau die Bedienungsanleitung zu befolgen. Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung für die Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.</p> <p>Benützen Sie nur das Ladegerät, das für dieses Gerät bestimmt ist, um die Gefahr von Feuer und Explosion zu vermeiden.</p> <p>Die Batterien nicht quetschen, demontieren, verbrennen oder umpolen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metall, um die Batterien nicht kurzzuschließen und punktieren Sie niemals die Batterien, um Brandgefahr zu vermeiden.</p> <p>Das Aufladen der Batterie muss immer beaufsichtigt werden und außer Reichweite von Kindern vorgenommen werden.</p> <p>Die Batterie nicht aufladen, wenn Sie nach Gebrauch extrem erhitzt ist. Es könnte sein, dass sie sich verformt, sich ausdehnt, explodiert oder anfängt zu brennen.</p> <p>Bitte entsorgen Sie die aufgebrauchten Batterien ordnungsgemäß nach den gesetzlichen Bestimmungen.</p>	
<p> <b>CAUTION</b> 注意 <b>Von Feuer fernhalten</b></p> <p>RC-Flugzeuge sind aus verschiedenen Materialien oder Kunststoff hergestellt. Kunststoff kann durch extreme Hitze und Kälte leicht verformt und beschädigt werden. Versichern Sie sich, dass sie den Artikel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen und Heizungen lagern. Am besten lagern Sie das Flugzeug in einem klimatisierten Raum bei Zimmertemperatur.</p>	
<p> <b>CAUTION</b> 注意 <b>Inanspruchnahme von Unterstützung eines erfahrenen Piloten</b></p> <p>Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahre bestimmt. Anfangs kann es etwas schwierig sein, das Flugzeug zu lenken. Nehmen Sie die Beratung eines erfahrenen Piloten an.</p>	


### 3. PACHUNGSLISTE



### 4. STANDARD AUSSTATTUNG1

 <p>LI-PO Akku: 7,4V 300mAh/20c</p>	 <p>Netzteil AC100-240V 50/60Hz DC10V 500mAh Ladegerät</p>	 <p>Tragflügelholm</p>	 <p>Kamerafuß</p>
--	---	--	--

### Rotorblätter austauschen




## 5. BESCHRIFTUNG


VERBOTEN

NICHT ZERLEGEN


### Modus 1 (asiatische Version)



### Modus 2 (europäische Version)



## 6. EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG



## 7. AKKU LADEN

7,4 V 300mAh

- Schließen sie die USB-Datenbasis an die Lithium-batterie an.
- Stecken Sie das mit dem Akku verbundene Datenkabel in eine Steckdose mit USB-Anschluss oder stecken Sie den externen Mobiltelefon-Ladekopf in die Stromquelle.
- Wenn das Datenkabel an die Stromquelle angeschlossen ist, wird der Akku nicht geladen und die rote Anzeigeleuchte blinkt langsam. Wenn der Akku geladen wird, leuchtet das rote Licht. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Leuchte.
- Die Ladezeit beträgt 120 Minuten

Warnung:

- Um die Sicherheit zu gewährleisten müssen Sie die Verantwortung übernehmen.
- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden.
- Benützen Sie das Weili Standard Ladegerät, Ladegeräte unbekanntem Ursprungs können zu Unfällen und Explosionen führen.

### LED Anzeige

Konstantes grünes Licht	rotes Licht leuchtet, grünes Licht blinkt. 
Ladevorgang beendet	Lädt

### Spezifikation Ladegerät

Eingang	Ladestrom	Volle Spannung
5 V	500 mA	8,4 ± 0,03 V


## 8. AKKU UND SPEZIFIKATION DES LADEGERÄTS

### Batteriebetriebsdauer und Ladezeit


Batterie Typ	Batterie Spezifikation	Betriebsdauer	Ladezeit
Poly Lithium Batterie	7,4V 300 mAh	Flugdauer ca. 12 - 14 Min.	USB 500 ma. Ca 120 Min.
Karbon-Zink (nicht aufladbar)	1,5V (GP 15 G R&P)	Betriebszeit Sender 18 Stunden	Nicht wiederaufladbar.

## 9. INSTALLATION DER FLÜGEL


1. Halten Sie den linken Flügel und docken ihn an den Rumpf.




2. Die Flügelholme sind durch den Rumpf des linken Flügels zugänglich.



3. Richten Sie den rechten Flügel am Rumpf mit den Flügelholmen aus, um die Installation abzuschließen.





4. Die Installation ist abgeschlossen




## 10. AKKUINSTALLATION


1. Öffnen Sie das Fenster über der Motorhaube wie angezeigt




2. Legen Sie den Akku auf das Maschinenfenster und schieben den Akku vorwärts in das Akkufach.



3. Nachdem Einlegen schließen Sie das Fach und drücken das Fenster zum verschließen auf die Rille.




## 11. FLUGZEUGSCHWERPUNKTLAGE





Die Position der Flugzeugschwerpunktlage hat eine große Auswirkung auf den Flug. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Flug installiert ist, die Position des Schwerpunktes ist 30 – 33 mm hinter der Flügelvorderkante

Wenn Sie keine Standardbatterie von Weili benutzen, kontrollieren Sie das Gewicht der Batterie, dass es sich nicht auf den Schwerpunkt auswirkt. Die Batterieposition hat Auswirkungen auf den Schwerpunkt des Flugzeuges 30 – 33 mm.


## 12. BINDING DER FERNBEDIENUNG UND DES EMPFÄNGERS

	<p><b>Schritt 1</b></p> <p>Legen Sie den Akku mit dem Empfängerstecker in das Flugzeug.</p>
--	---


 <p><b>VORSICHT</b></p> <p>Gashebel auf die unterste Position</p> <p>An/Aus</p>	<p><b>Schritt 2</b></p> <p>Schalten Sie die Fernbedienung an, nach ein paar Sekunden hören Sie einen Piep. Nach dem Ton leuchtet das Flugzeug und die Verbindung ist komplett.</p>
---	--

 <p>手动调节转接头</p>	<p><b>Schritt 3</b></p> <p>Nach dem die Verbindung komplett hergestellt ist, sollte an jedem Ruder Gyro sein. Wenn nicht, kann das Drehgelenk Gyro manuell eingestellt werden.</p>
---	--

## 13. ANLEITUNG FOTOS/VIDEOS

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dieses Produkt hat ein separates Foto/Kamerafunktion. Eine Weili Company 720P 30-Rahmen HD Kamera kann benutzt werden.</li> <li>2. Die Kamera ist einfach auf das Maschinenfenster zu montieren und verbunden mit dem Empfänger siehe Buchse auf der Abbildung.</li> <li>3. Der obere rechte Knopf auf der Fernbedienung wird für die Steuerung der Kamera verwendet, um Fotos zu machen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste benutzen, wird ein Foto gemacht. Drücken Sie den Kameramodus, es klickt zweimal, das rote Licht der Kamera leuchtet. Notiz: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingelegt ist, ansonsten funktioniert das Video nicht. Nach dem Sie die Aufnahmen beendet haben, speichern Sie ihre Daten auf dem Computer und löschen diese von der Speicherkarte, damit die Karte immer bereit ist für neue Aufnahmen.</li> </ol>
---	--


## 14. FLUG UND LANDUNG



1. Die Nase darf nicht zu hoch gehalten werden
2. Richtig: werfen Sie das Flugzeug auf der Flugebene
3. Die Nase darf nicht zu weit unten sein.

### Mit der Hand werfen

Nachdem die Kodierung erfolgreich war, kontrollieren Sie, dass jedes Ruder gyro hat. Das Gas ist bei 100%. Werfen Sie das Flugzeug und der Wind wird es auf diesem Level halten.




### Landen

Wenn das Flugzeug zu wenig Energie hat, müssen Sie landen. Fliegen Sie das Flugzeug zuerst in den Aufwind und dann in Windrichtung in die Landezone. Gehen Sie mit dem Gas zurück und das Flugzeug gleitet langsam auf den Boden. Wenn Sie das Gas ganz unten haben, landet der Flieger.



Falls das Flugzeug herunterfällt, braucht es Quer- und Seitenruder Korrektur. Achten Sie auf die Entfernung, den Wind und die Windrichtung. Übermäßig viel Wind kann bei der Landung schaden. Landen Sie rechtzeitig, bevor der Akku zu schwach ist. Bei unsachgemäßer Landung, verlieren Sie Energie.




### Flugende

Nach Beendigung des Fluges entfernen Sie den Akku. Das muss immer nach dem Flug gemacht werden, sonst kann es zu Schäden kommen.



Warnung: Wenn Sie den Akku im Flugzeug lassen, kann der Akku kaputt gehen oder sich entladen. Er kann auch Feuer verursachen.



An / Aus

Wenn Sie die Fernsteuerung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.

### Fernbedienung ausschalten

Schalten Sie die Fernbedienung aus. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.



Warnung: Wenn Sie die AA-Batterien in der Fernbedienung lassen, können diese auslaufen und die Fernbedienung beschädigen oder Feuer verursachen.

## 15. FLUGANPASSUNG UND EINSTELLUNG

Machen Sie zunächst einen Simulationsflug bevor Sie den tatsächlichen Flug starten. Fliegen Sie das Flugzeug nicht, bevor Sie nicht mit dem Flugzeug vertraut sind, lesen sorgfältig die Anweisungen.

Machen Sie sich mit allen Richtungssteuerungen vertraut und wiederholen Sie diese ständig, bis Sie das Flugzeug so steuern können, wie Sie es wollen.



1. Setzen Sie das Flugzeug auf ein freies offenes Feld mit der Rückseite zu Ihnen.
2. Üben Sie die Bedienung des Steuerhebels für Geschwindigkeit (siehe Abbildung unten) und wiederholen Sie die Übungen "Steuerhebel Geschwindigkeit hoch/runter", "Querruder links/rechts", "Ruder links/rechts", "Steigen hoch/runter"
3. Die Simulationsflugübung ist sehr wichtig, üben Sie so lange, bis Ihre Finger wie von selbst den richtigen Hebel betätigen.

Modus	Darstellung	Modus	Darstellung
<b>Aufsteigen</b> 	 Höhenruder nach oben	<b>Sinken</b> 	 Höhenruder nach unten
<b>Nach links abbiegen</b> 	 Höhenruder nach links	<b>Nach rechts abbiegen</b> 	 Höhenruder nach rechts

### Fluganpassung und Hinweise für Anfänger




- Überprüfen Sie, ob die Schrauben festgezogen sind.
- Überprüfen Sie, ob Sender und Empfänger voll geladen sind.

Wenn Sie draußen fliegen, achten Sie auf Menschenmengen, Hochspannungsleitungen, niedere Büsche und andere Hindernisse, damit keiner verletzt wird.



### Schritt 1 Geschwindigkeitssteuerhebel Kontrolle




Nachdem Sie das Flugzeug geworfen haben, gehen Sie mit dem Gas auf das Niveau des einheitlichen Fluges und steuern es gleichmäßig (nicht zu heftig, wegen dem Tankdeckel).

## 11. Störungsbehebung während des Fluges

	Situation	Ursache	Behebung
1	Empfänger LED blinkt anhaltend für mehr als 4 Sekunden nachdem die Flugzeugbatterie eingesetzt wurde. Keine Reaktion auf Steuereingang.	Sender kann nicht gefunden werden	Wiederholen Sie das Binding (Halten Sie sich an Punkt 11. Bindung von Sender und Empfänger).
2	Keine Reaktion nach Einsetzen der Batterie in das Flugzeug.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sender und Empfänger einschalten.</li> <li>2. Spannung von Sender und Empfänger prüfen.</li> <li>3. Schlechter Kontakt der Batterieklemmen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie den Sender ein und vergewissern Sie sich, dass die Flugzeug Batterie korrekt eingelegt ist.</li> <li>2. Verwenden Sie volle Batterien.</li> <li>3. Setzen Sie die Batterien erneut ein und vergewissern Sie sich, dass ein guter Kontakt vorhanden ist.</li> </ol>
3	Motor reagiert nicht auf den Steuerungshebel für Geschwindigkeit. Empfänger LED blinkt.	Die Flugzeug Batterie ist erschöpft.	Batterie laden oder mit einer geladenen Batterie ersetzen.
4	Hauptrotor rotiert nach Landung weiter.	Feineinstellung Geschwindigkeit wurde während des Fluges versehentlich erhöht.	Stellen Sie sicher, dass die Feineinstellung mittig oder etwas niedriger eingestellt ist.
5	Motor läuft nicht, aber Servo bewegt sich.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gastrimmung ist zu hoch, Auslösung der Sicherheitsschutzfunktion.</li> <li>2. Der Gashebel war während dem Einschalten nicht ganz unten.</li> <li>3. Motorverbindung locker oder defekt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie das Gas weg und starten das Gas neu.</li> <li>2. Gehen Sie mit dem Gas ganz nach unten und starten Sie neu.</li> <li>3. Reset den Motor oder ersetzen Sie ihn neu.</li> </ol>
6	Hauptrotor rotiert, aber das Flugzeug hebt nicht ab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptpropeller verformt.</li> <li>2. Flugzeug Batterie erschöpft.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptpropeller ersetzen.</li> <li>2. Batterie laden oder mit einer geladenen Batterie ersetzen.</li> </ol>
7	Flugzeug vibriert stark	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptpropeller verformt.</li> <li>2. Hauptwelle verbogen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptpropeller ersetzen.</li> <li>2. Hauptwelle ersetzen.</li> </ol>
8	Das Flugzeug kann nicht geradeaus fliegen	Nimmt die Ruderfläche nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Feinabstimmung der Richtung, zum Ruder.</li> <li>2. Passen Sie die Ruderoberfläche des Kabels zum Ruder an.</li> </ol>
9	Flugzeug steigt und sinkt	Das Höhenruder hat nicht funktioniert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stimmen Sie das Höhenruder neu ein.</li> <li>2. Passen Sie die Höhenruderoberfläche des Kabels an.</li> </ol>

## 17. BESCHREIBUNG



Nr.	Code Nr.	Name	Spezifikation	Menge	Bemerkungen
1		Rotoren		1	
2		Linker Flügel		1	
3		Rechter Flügel		1	
4		Rumpf		1	
5		Höhenleitwerk		1	
6		Seitenleitwerk		1	
7		Flügelholme		1	
8		Fensterabdeckung		1	

Änderungen vorbehalten bei Beschreibungen, Inhalt der Teile und Verfügbarkeit. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für unbeabsichtigte Fehler in dieser Veröffentlichung.

# WLT OYS

## Spezifikationen und Ausstattungen:

### F959S


Länge: 565 mm

Länge Hauptrotor: 750 mm

Fluggewicht: 95 g


Motor: N60

Akku: 7,4 V 300 mAh/20c LI-PO



## Spezieller Hinweis

Die original F959S-Empfangsplatine und die Sendeplatine einschließlich des Ladegeräts sind aufgrund von IC-Elektronikmaterialien nicht mehr lieferbar. Diese Ergänzung dient dazu, die neue Empfangsfunktion zu unterscheiden, und die grundlegenden Vorgänge sind die gleichen. Die Funktionstasten der Fernbedienung und das Verpackungszubehör sind abhängig vom tatsächlichen Produkt. Die neue Elektronikplatine und der alte, nicht universelle Empfänger verwenden den GFSK-Kommunikationsmodus, und die beiden Empfängerumwandlungsbuchsen wurden hinzugefügt. 5 V ist geeignet für FUTABA (S\_BUS) J und andere Empfänger mit (S\_BUS)-Ports; 3,3 V ist geeignet für DSM-Empfänger; andere Fernbedienungen können zur Steuerung des Flugzeugs durch Konvertierung verwendet werden, und andere Fernbedienungen müssen zuerst den 5ten Kanal einstellen. Die Position des Schalters kann vom Benutzer entsprechend den eigenen Flugbedürfnissen eingestellt werden, und der 3-D-Lock-Modus oder der 6-G-Haltungsmodus kann mit dem Schalter umgeschaltet werden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die falsche Position einnehmen, um zu vermeiden, dass die Empfangsplatine durch eine falsche Spannung beschädigt wird.



## 3 D / 6 G Moduswechsel

1. Die Standardeinstellung ist der 6-G-Modus, der den Flug stabiler macht. Wenn Sie im Flug geübt sind und Stunts machen wollen, können Sie den Schalter auf den 3 D-Modus umschalten (drücken Sie die Taste zweimal für den 3 D-Modus und einmal für den 6 G-Modus). **(Das Betriebssystem ist im 3 D-Modus empfindlicher. Bitte schalten Sie in den 3 D-Modus, wenn sich das Flugzeug in großer Höhe befindet, um sich mit dem Flug vertraut zu machen und auf die Flugsicherheit zu achten ⚠).**
2. 6 G-Modus: stabiler Flug. Es ist der Modus des ruhigen und stabilen Fluges in der Ebene. In diesem Fall kann das Flugzeug nur flach fliegen, es kann sich nicht drehen, umgedreht fliegen, Purzelbäume oder andere Stunts machen.
3. Besonderer Hinweis: Diese Flug Modi können mit einem Schalter beliebig umgeschaltet werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn das Flugzeug im 3 D-Modus eine Notlage verursacht, schalten Sie auf den 6 G-Modus um, damit das Flugzeug sofort in den Horizontalflug übergeht, um die Absturzgefahr zu verringern.