



284161 BENUTZERHANDBUCH

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen.
Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

284161 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client : Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'article.
Conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

284161 USER MANUAL

Dear Customer: Thank you for purchasing this product.
Please read the user manual carefully before using the product.
Keep the user manual for future reference.



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sachoder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell 284161 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- Wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd = Cadmium, HG = Quecksilber, Pb = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort

abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor

Sendefrequenz 2,4 Ghz

Antrieb Elektromotor

Stromversorgung Sender 4 x Mignonzelle, Typ AAA / 1,5 V nicht enthalten

Stromversorgung Antrieb Akkupack 7,4V 400mah

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp 284161 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de verfügbar.

Diese Bedienungsanleitung ist eine

Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen

Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter

info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee

Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen.

Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

- * Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Wegen oder Straßen, da es den Verkehr gefährden kann.
- * Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, spielen Sie nicht mit Menschen oder Tieren in überfüllten Gebieten.
- * Um zu vermeiden, dass Sie die Kontrolle über das RC-Modell verlieren, gehen Sie wie folgt vor.1. Fahren Sie die Senderantenne vollständig aus.2. schalten Sie die Fernsteuerung ein.3. schalten Sie das Fernbedienungsmodell ein.
- * Zum Ausschalten gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
- * Berühren oder behindern Sie nicht die rotierenden Reifen.
- * Betreiben Sie das RC-Modell niemals im Regen oder lassen Sie es über Wasserpfützen laufen, da Wasser zu Problemen mit dem RC-Modell führen kann.
- * Der Motor und die Akkus können nach dem Betrieb sehr heiß werden und sollten daher vorsichtig behandelt werden.
- * Ziehen Sie die Senderantenne ein, wenn sie nicht benutzt wird.
- * Entfernen Sie die Batterien aus dem Motor und dem Sender, wenn Sie sie nicht benutzen.




Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien

- * Zerlegen Sie nicht die Batterie oder das Ladegerät und schneiden Sie keine Batteriekabel ab. Dies kann zu einem Kurzschluss und/oder einer Beschädigung des Produkts führen.
- * Verwenden Sie das passende Ladegerät und laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- * Laden Sie keinen Akku, der nach dem Gebrauch noch heiß ist, da dies den Akku beschädigen kann. Lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie ihn erneut aufladen.
- * Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel bei Nichtgebrauch von der Fernbedienung und der Steckdose getrennt ist.
- * Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, da sie nach längerem Gebrauch auslaufen und die Fernbedienung beschädigen können.
- * Lassen Sie die Batterien nicht in einer heißen Umgebung liegen, da sie explodieren und einen schweren Unfall verursachen können.

Sicherheitsvorkehrungen

Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, in überfüllten Gebieten oder in der Nähe von Kleinkindern, da dies zu Unfällen oder Verletzungen führen kann.



Da dieses Produkt kleine, scharfe Teile enthält, sollte es in der Kleidung von Kindern untergebracht werden.




Sicherheitsvorkehrungen

Richten Sie die Antenne nicht auf das Gesicht von Personen, da das vordere Ende der Antenne gefährlich sein kann.



Das Modell erzeugt nach wiederholtem Gebrauch hohe Temperaturen im Motor. Berühren Sie es nicht, bevor es abgekühlt ist.



Verwenden Sie nicht dieselbe Frequenz zur gleichen Zeit wie andere. Andernfalls kann das Fahrzeug die Kontrolle verlieren und sogar zu einem schweren Unfall führen.



Fehlersuche

Beschreibung	Ursache	Lösung
Dieses ferngesteuerte Auto Auto funktioniert einfach nicht.	Der Sender oder Empfänger ist ausgeschaltet.	Installieren Sie die Turbinen sowohl im Sender als auch im Empfänger.
	Der Akku ist nicht richtig in die Fernbedienung eingesetzt.	Legen Sie die Batterien im Sender entsprechend ein.
	Der Antriebsakku ist nicht ausreichend geladen.	Laden Sie den Antriebsakku auf.
Das ferngesteuerte Auto gehorcht Ihnen nicht und der Steuerabstand ist nicht lang genug.	Eine andere Person benutzt dieselbe Funkfrequenz wie Sie.	Laden Sie Ihre Funkfrequenz auf eine Frequenz, die niemand benutzt, und warten Sie, bis ein Fahrer, der dieselbe Funkfrequenz benutzt, seine Fahrt beendet hat, oder fahren Sie mit Ihrem Auto an einen anderen Ort.
	Die Batterie der Fernbedienung ist schwach.	Auswechseln des Fernbedienungsakkus.
	Die Antenne der Fernbedienung ist nicht fest angezogen oder nicht vollständig ausgefahren.	Vergewissern Sie sich, dass die Antenne der Fernbedienung fest angezogen und vollständig ausgefahren ist.



VORSICHT

- * Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung für die Installation und Verwendung, einige Teile sollten von einem Erwachsenen installiert werden.
- * Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr darstellen können.
- * Betreiben Sie das RC-Modell nicht bei Regenwetter oder in nassen Bereichen, da dies zu Fehlfunktionen von Teilen führen kann.
- * Bitte werfen Sie die Verpackung umgehend weg, um eine Gefahr für Kinder zu vermeiden.
- * Überprüfen Sie das Ladegerät, die Kabel, Stecker, das Gehäuse und andere Teile regelmäßig und stellen Sie den Betrieb ein, bis die Reparaturen abgeschlossen sind, wenn Sie einen Schaden feststellen.
- * Das Ladegerät muss an dieselbe Stromquelle angeschlossen werden, die auch für die Produktkennzeichnung vorgesehen ist.
- * Dieses Produkt sollte nur mit dem Original-Ladegerät verwendet werden.
- * Das Produkt enthält funktionelle Vorsprünge, die für Kinder gefährlich sein können.


- * Bitte trennen Sie das Ladegerät vor der Reinigung vom Spielzeug.
- * Richten Sie die Antenne nicht auf den Körper, das Gesicht oder die Augen von Personen, da die Vorderseite der Antenne gefährlich sein kann.
- * Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- * Verwenden Sie nicht wiederaufladbare "AA"-Batterien oder wiederaufladbare "AA"-Batterien.
- * Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.
- * Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- * Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem Aufladen aus dem Modell entfernt werden.
- * Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien sollten nicht gemischt werden.
- * Verbrauchte Akkus sollten umgehend entfernt werden.
- * Die Versorgungsklemmen dürfen nicht mit dem Gehäuse kurzgeschlossen werden.
- * Die Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder versucht werden, sie zu öffnen.
- * Entfernen Sie die Batterielaschen, wenn sie nicht benutzt werden.
- * Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Size

Art.-Nr.: 284161 1:28 4WD Buggy
 Gesamtmaße: L175mm X B94mm X H55mm
 Radstand: Standard 102mm
 Mindestabstand zwischen Vorder- und Hinterrädern: Standard 65mm
 Bodenhöhe: Standard 4,6mm (einstellbar)
 Getriebeübersetzung: Standard 1:5,34 (Motorgetriebe 15T, 17T, 19T, 21T; Untersetzungsgetriebe 27T, 29T können frei angepasst werden)
 Reifendurchmesser: 38mm; Radbreite: 16,5mm
 ESC-Empfänger-Server: 2-in-1-Schaltung
 Motor: 130 Kohlebürstenmotor
 Fernsteuerung: 2.4G-Fernsteuerung
 Die Reichweite der Fernbedienung ist größer oder gleich 100 Meter:
 Fernbedienungsakku: 4 AAA-Batterien (separat erhältlich)
 Batterie: Lithium-Batterie 7.4V 400mAh, ausreichend Energie, starke Sprengkraft
 Ladegerät: USB-Ladegerät
 Aufladezeit: ca. 30 Minuten
 Einsatzzeit: 18 Minuten
 Servo: unabhängiges 5g Digitalservo, mit Lenkungsschutz, empfindlich, schnelle Reaktion
 Autoschale: Explosionssichere PVC-Autoschale mit Farbaufdruck, Vierrad-Einzelradaufhängung, versiegelte Getriebe, schön und stoßfest.
 Geschwindigkeit: Maximal etwa 30km/H

RIC-Bedienungsanleitung


- ① Drehen Sie das Lenkrad nach links und die Karosserie dreht sich nach links, der Winkel der Links-drehung wird durch die Drehung des Lenkrads gesteuert.




- ② Drehen Sie das Lenkrad nach rechts und die Karosserie dreht sich nach rechts, der Winkel der Rechts-drehung wird durch die Drehung des Lenkrads gesteuert.



- ③ Ziehen Sie den Gashebel nach hinten, und das Fahrzeug fährt vorwärts. Durch Einstellen des Winkels des Gashebels wird die Vorwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs eingestellt. Während sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, drücken Sie den Hebel schnell nach vorne, um es anzuhalten.




- ④ Lassen Sie den Gashebel los, damit er in die Neutralstellung zurückkehrt, wenn die Bremse betätigt wird. Drücken Sie den Gashebel nach vorne und das Fahrzeug fährt rückwärts. Durch Einstellen des Vorwärtswinkels des Gashebels wird die Geschwindigkeit eingestellt, mit der sich das Fahrzeug rückwärts bewegt.



Einführung in gängige Werkzeuge für die Montage von elektronischen Bauteilen

Für die Montage erforderliche Werkzeuge




Vorsichtsmaßnahmen für das Aufladen

- Bitte überprüfen Sie zunächst, ob die Eingangsspannung für das Laden mit der örtlichen Spannung und die Ausgangsspannung für das Laden mit der Akkuspannung übereinstimmt.
- Bitte entfernen Sie den Akku vor dem Laden aus dem Modellauto.
- Achten Sie darauf, dass sich ein Erwachsener während des Ladevorgangs am Steuer befindet.



Zusammenbau elektronischer Komponenten




Frequenzanpassung


1. Schalten Sie den Netzschalter der Fernbedienung ein, die Netzkontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt rot, dann schalten Sie den Netzschalter des Modellautos ein, die Leuchte auf dem Empfänger blinkt und die Leuchte auf der Oberseite der Autoschale blinkt.
2. Das Lenkrad der Fernsteuerung drehen oder den Auslöser leicht ziehen. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Kontrollleuchte an der Fernbedienung konstant rot und die Kontrollleuchte am Empfänger leuchtet konstant, was eine erfolgreiche Frequenzanpassung anzeigt, und die Leuchte am Gehäuse wechselt von Blinken zu konstantem Licht.

Praxis und Wartung


Betriebsverfahren

1. Schalten Sie den Netzschalter ① der Fernbedienung ein, vergewissern Sie sich, dass das rote Licht ② der Netzanzeige blinkt, und schalten Sie den Netzschalter des Modellautos ein.
2. Das Modellauto auf das Regal stellen und den Auslöser ③ an der Fernbedienung leicht einhaken und beobachten, ob sich das Modellauto hin- und herbewegen lässt.
3. Drehen Sie das Lenkrad der Fernsteuerung ④ nach links oder rechts, um sicherzustellen, dass die Vorderräder wie angewiesen gelenkt werden.
4. Stellen Sie das Modellauto auf den Boden, stellen Sie sich hinter das Auto und haken Sie vorsichtig den Gashebel an der Fernbedienung ein ③. Wenn das Auto nicht gerade fährt, drehen Sie das vordere Lenkrad der Fernbedienung, um eine leichte Einstellung vorzunehmen ⑥. Das Modellauto wird nach rechts gekippt, das vordere Lenkrad wird zur Feineinstellung nach links gedreht, das Modellauto wird nach links gekippt, das vordere Lenkrad wird zur Feineinstellung nach rechts gedreht, bis das Auto gerade fährt.
5. Drosselklappenregler 0: Drehen Sie nach rechts und ziehen Sie den Abzug, die Geschwindigkeit wird erhöht; drehen Sie nach links und ziehen Sie den Abzug, die Geschwindigkeit wird verringert.
6. OK, sind Sie bereit zu starten.






Praxis




Proficiency in der Kontrolle Methoden, die leeren Tank Barrikaden Straßenmarkierungen Turm) in einem geräumigen und sicheren Ort (kann allein verwendet werden). In der straicht Straße Beschleunigung, Verzögerung in der gebogenen Straße ist die grundlegende Fahrmodell Auto Geschwindigkeitskontrolle Technologie. Wenn man den Blickpunkt des Auges etwas vor dem Fahrzeug hält, ist es einfacher, das Hindernis nach dem Üben zu passieren. Wenn Sie bereits frei in Hindernisse gehen können und nicht auf Hindernisse treffen, können Sie bereits versuchen, auf der Strecke zu fahren Spielen und Interaktion spielen mit Freunden auf der Strecke wird mehr Spaß zu Ihrem RC Leben hinzufügen.


Wartung




Wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, sollten Sie die Batterie aus dem Fahrzeug entfernen.



Entfernen Sie Sand, Schlamm, Schmutz usw gründlich.



Die Außenseite des Metalls sollte mit einem Rostschutzöl bestrichen werden.



Lagern Sie das Fahrzeug und die Batterie getrennt, wenn sie nicht benutzt werden.

ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE ZUM BATTERIEGEBRAUCH:

1. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
2. Nur die empfohlenen oder gleichartigen Batterien können mit dem Auto verwendet werden.
3. Die Einspeiseklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
4. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Auto entfernt werden.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Die Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
6. Die Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
7. Der Benutzer muss das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und der zugehörigen Teile untersuchen. Im Falle eines Schadens stellen Sie die Benutzung ein, bis der Schaden behoben ist. Brechen Sie die Antenne der Fernsteuerung nicht ab, da Sie sich sonst durch die scharfen Teile verletzen könnten.

AVERTISSEMENT!

Nicht für Kinder unter 14 Jahren erlaubt.
Zu ihrer Sicherheit, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig durch.



geprüft nach internationalen Standards.



Warnung:

Ursprungsland: China

nicht geeignet für
Kinder
unter 3 Jahren
enthält Kleinteile



! WARNUNG:

Erstickengefahr – kleine Teile
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

DIE SPEZIFIZIERUNGEN UND FARBEN
DER INHALTE KÖNNEN VOM FOTO
ABWEICHEN.



MADE IN CHINA

Introduction

Cher client, e,
En achetant ce produit, vous avez pris une très bonne décision. Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser ce modèle qui est prêt à rouler après quelques manipulations.
Nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Vous avez acheté un produit de qualité de la maison s-idee, qui répond à nos tests et normes de qualité très stricts.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Conservez-le donc précieusement et fournissez-le si vous cédez ce produit à un tiers.

Ce modèle électrique est conforme à l'état actuel de la technique et répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés par le fabricant. Afin de maintenir cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, lire ce document, respecter le mode d'emploi !

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
numéro de téléphone : +4932127243547
ou par e-mail à : info@s-idee.de

Lisez attentivement le mode d'emploi suivant avant la mise en service. Il vous montre non seulement la mise en service correcte, mais vous aide en même temps à l'utiliser.

Utilisation prévue

Le produit est un modèle réduit de véhicule qui peut être télécommandé à l'aide d'un système de radiocommande (inclus dans la livraison).

Veillez noter que l'utilisation de produits radiocommandés est soumise aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Le système de radiocommande fourni avec le modèle est exclusivement destiné à être utilisé avec des modèles réduits de véhicules. N'essayez pas de l'utiliser pour commander par radio d'autres appareils.

Consignes de sécurité et de danger

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect de ces instructions de montage et d'utilisation. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas d'intervention sur le moteur ou de dommages dus à la non-observation des consignes d'entretien et de maintenance.

le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation, tout droit à la garantie est annulé.

Pour garantir un fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les présentes instructions de montage et d'utilisation.

Sont également exclus de la garantie l'usure normale en cours de fonctionnement et les dommages accidentels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !

- Une utilisation non conforme peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Les films/sacs en plastique, les pièces en polystyrène, etc. pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier le modèle ou ses accessoires de son propre chef.
- Les modèles radiocommandés ne sont pas des jouets. Les enfants de moins de 14 ans ne devraient utiliser le modèle que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne prenez pas de risques ! Votre propre sécurité et celle de votre entourage reposent uniquement sur votre utilisation responsable du modèle.
- Ne roulez que tant que vous avez un contact visuel direct avec le modèle. Ne conduisez donc pas de nuit.
- Ne conduisez que si votre capacité de réaction est illimitée. La fatigue, l'influence de l'alcool ou de médicaments peuvent provoquer des réactions erronées et entraîner de graves dommages matériels ou corporels.
- Notez que ce modèle réduit de véhicule ne doit pas être conduit sur les routes et chemins publics. Ne l'utilisez que sur des terrains privés ou spécialement désignés à cet effet.
- Ne roulez pas vers des animaux ou des personnes.
- Ne roulez pas sous la pluie, dans l'herbe mouillée, l'eau, la boue ou la neige. Ce modèle n'est pas étanche.
- Évitez également de rouler lorsque la température extérieure est très basse. Par temps froid, le plastique de la carrosserie peut perdre de son élasticité ; même de petits accidents peuvent alors endommager le modèle.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours sur le modèle à l'arrêt s'il réagit comme prévu aux ordres de télécommande.
- Assurez-vous avant l'utilisation que les batteries du récepteur ne deviennent pas trop faibles de manière inattendue, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle de votre modèle.
- Avant chaque mise en service, assurez-vous qu'aucun autre modèle ne fonctionne sur la même fréquence dans la portée de votre installation émetteur/récepteur. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle.
- Laissez toujours l'émetteur de la télécommande allumé tant que le modèle est en fonctionnement. Pour arrêter le modèle, éteignez toujours d'abord le modèle, puis l'émetteur.
- Si vous avez des questions qui ne peuvent pas être résolues à l'aide du mode d'emploi, veuillez contacter notre service de renseignements techniques ou un autre spécialiste.
- Veuillez également tenir compte des consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.

Remarques sur la manipulation des batteries et des piles

ATTENTION :

Après chaque utilisation, laissez refroidir la batterie pendant au moins 30 minutes pour éviter qu'elle ne surchauffe. Ce n'est qu'ensuite que la batterie peut être rechargée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de faire exploser la batterie et de vous blesser, voire de provoquer un incendie. Ne rechargez les batteries que sous surveillance permanente. Ne chargez la batterie que sur une surface résistante au feu. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour ces dommages.

- Seules les piles ou les accumulateurs fournis ou de type similaire doivent être utilisés comme source d'alimentation.
- N'essayez en aucun cas de recharger des piles classiques. Cela pourrait, dans le pire des cas, entraîner une explosion. Vérifiez que les piles sont bien installées dans l'appareil avant de le connecter au chargeur.
- Ne mélangez jamais des accumulateurs et des piles.
- N'utilisez pas de piles ou d'accumulateurs ayant des niveaux de charge différents. Les accumulateurs / piles les plus faibles (ou les accumulateurs à de plus faible capacité) pourraient être profondément déchargés et donc couler.
- Si un autre chargeur que celui fourni doit être utilisé, seuls les chargeurs adaptés à cet usage et aux spécifications techniques des accumulateurs utilisés doivent être utilisés.
- En cas de non-utilisation prolongée, les accus ou les batteries du modèle et de la radiocommande doivent toujours être retirés.

Caractéristiques du produit

- Modèle électrique 284161 tel que décrit
- Système de télécommande prêt à l'emploi
- Moteur électrique

Contenu de la livraison

- comme dans celui que vous avez acheté

Maintenance et entretien

Le modèle et ses accessoires ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon doux et sec ou un pinceau. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques, car la surface du boîtier pourrait être endommagée et des vapeurs nocives ou explosives pourraient se dégager.

Avertissement environnemental

Si le modèle ou l'un de ses accessoires n'est plus en état de fonctionnement et qu'une réparation n'est plus possible, veuillez respecter les dispositions légales générales en vigueur lors de l'élimination. Notez que des piles ou des accumulateurs se trouvent dans le modèle et dans la télécommande.

Élimination des piles usagées/piles rechargeables



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués des symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations du métal lourd déterminant sont Cd = cadmium, HG = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez remettre gratuitement les

piles/accumulateurs/piles-boutons usagés aux points de collecte de votre commune, à nos filiales ou partout où des piles/accumulateurs/piles-boutons sont vendus !

Vous remplissez ainsi les obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Caractéristiques techniques

Classification Modèle électrique RC avec moteur électrique
Fréquence d'émission 2,4 Ghz
Propulsion moteur électrique
Alimentation émetteur 4 x piles mignon, type AAA / 1,5 V non incluses
Alimentation électrique de la propulsion Pack d'accus 7.4 V 400mah

Déclaration de la conformité

Par la présente, s-idee déclare que le type d'équipement radio 284161 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.s-idee.de. Ce mode d'emploi est une publication de la société s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen La déclaration de conformité détaillée peut être demandée à tout moment par courriel à l'adresse info@s-idee.de.



Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression. Sous réserve de modification de la technique et de l'équipement.

Droits d'auteur par s-idee.de

Appareils électriques et électroniques Informations pour les ménages privés

La loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont résumées ici :

1. Collecte sélective des déchets d'équipements

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "déchets". Les détenteurs de ces appareils usagés sont tenus de les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent notamment pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Les piles et accumulateurs ainsi que les lampes

En règle générale, les détenteurs d'appareils usagés sont tenus de séparer de l'appareil usagé, avant de le remettre à un point de collecte, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé ainsi que les lampes qui peuvent en être retirées sans être détruites. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les appareils usagés font l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation avec la participation d'un organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques.

Les magasins d'équipements électriques et électroniques d'une surface de vente d'au moins 400 m² sont tenus de reprendre les déchets, ainsi que les magasins d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent et mettent à disposition sur le marché plusieurs fois par an ou proposent et mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques de manière permanente. Cela s'applique également en cas de distribution par des moyens de communication à distance, si les zones de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 mètres carrés ou si les zones de stockage et d'expédition totales sont d'au moins 800 mètres carrés. Les distributeurs doivent en principe garantir la reprise par des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné.

La possibilité de reprendre gratuitement un ancien appareil existe pour les distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type et remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, les DEEE similaires peuvent également y être remis gratuitement pour être collectés ; ceci s'applique en cas de distribution par communication à distance d'appareils des catégories 1, 2 ou 4 selon l'article 2, paragraphe 1, de l'ElektroG, à savoir les "transmetteurs de chaleur", les "équipements à écran de visualisation" ou les gros appareils (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 cm). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner ces équipements lorsqu'ils concluent un contrat d'achat. En outre, il existe une possibilité de reprise gratuite aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, pour ces déchets d'appareils dont l'une des dimensions extérieures ne dépasse pas 25 cm, dans la limite de trois déchets d'appareils par type d'appareil.

4. Note sur la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs, les smartphones et les cartes mémoire. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer est responsable.

5. Signification du symbole de la poubelle barrée d'une croix



Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement apposé sur les équipements électriques et électroniques indique que l'appareil en question doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

Sécurité et précaution

- * Ne jamais faire fonctionner le modèle sur les routes publiques, car cela pourrait mettre en danger la circulation.
- * Afin d'éviter la perte de biens ou de blessures personnelles, ne jouez pas près des personnes ou des animaux dans les endroits bondés.
- * Ne jouez pas avec la voiture à proximité d'un ruisseau, d'un étang ou d'un lac pour éviter que la voiture ne tombe dans l'eau.
- * Pour éviter de perdre le contrôle du modèle télécommandé, suivez la procédure suivante : 1. Déployez complètement l'antenne de l'émetteur. 2. Allumez la télécommande. 3. Allumez le modèle R/C.
- * Suivez la procédure inverse pour l'éteindre.
- * Ne jamais toucher ou entraver le pneu en rotation.
- * Ne jamais faire fonctionner le modèle R/C sous la pluie ou le faire rouler sur des flaques d'eau, car l'eau pourrait causer des problèmes avec le modèle R/C.
- * Le moteur et la batterie deviennent très chauds après utilisation. Manipulez-les avec précaution.
- * Rétractez l'antenne de l'émetteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- * Retirez les piles du modèle et de l'émetteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




Précautions lors de la manipulation des batteries

- * Ne pas démonter la batterie ni le chargeur, et ne pas couper les câbles de la batterie. Cela pourrait provoquer un court-circuit et/ou endommager le produit.
- * Utilisez un chargeur adapté pour charger la batterie, conformément aux instructions fournies.
- * Ne rechargez pas une batterie encore chaude après utilisation, car cela pourrait endommager la batterie. Laissez la batterie refroidir avant de la recharger.
- * Assurez-vous de déconnecter les câbles du chargeur du modèle R/C et de la prise électrique lorsque vous ne les utilisez pas.
- * Retirez la batterie de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car la batterie pourrait fuir et endommager la télécommande.
- * Ne placez pas la batterie dans un environnement chaud, car elle pourrait exploser et causer de graves accidents.

Précautions de sécurité

N'utilisez pas le mode sur les routes publiques dans des endroits bondés ou près des enfants, car cela pourrait causer des accidents ou des blessures.



Étant donné que le produit contient de petites pièces pointues, il doit être placé dans des vêtements pour enfants. Assemblez-le et rangez-le hors de portée.



Précautions de sécurité

Comme l'extrémité avant de l'antenne peut être dangereuse, ne la dirigez pas vers le visage.



Après une utilisation répétée, le moteur produira une température élevée. Veuillez ne pas le toucher avant qu'il ne refroidisse.



N'utilisez pas la même fréquence que d'autres personnes en même temps. Sinon, la voiture perdra le contrôle, voire entraînera des accidents graves.



Dépannage

Problème	Raison	Solution
La voiture ne fonctionne pas du tout.	L'émetteur ou le récepteur est éteint.	Allumez à la fois l'émetteur et le récepteur.
	La batterie n'est pas correctement placée dans la télécommande.	Placez correctement les piles dans l'émetteur.
	La batterie de propulsion n'est pas suffisamment chargée.	Chargez la batterie de propulsion.
La voiture ne suit pas vos commandes et la distance de contrôle n'est pas suffisamment longue.	Quelqu'un d'autre utilise la même fréquence radio que vous.	Changez la fréquence radio utilisée pour une fréquence que personne d'autre n'utilise. Attendez que le conducteur utilisant la même fréquence radio ait fini de conduire, ou conduisez votre voiture à un endroit différent.
	La batterie de la télécommande est faible.	Remplacez la batterie de la télécommande.
	L'antenne de la télécommande n'est pas serrée ou l'antenne de la télécommande n'est pas complètement déployée.	Assurez-vous que l'antenne de la télécommande est serrée et complètement déployée.



ATTENTION


- * Veuillez respecter le manuel d'utilisation ou les explications fournies avec l'emballage pour l'installation et l'utilisation, et certaines pièces doivent être installées par des adultes.
- * Le produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'ingestion ou d'étouffement.
- * Ne jamais faire fonctionner un modèle réduit radiocommandé dans l'eau ou sous la pluie, dans des zones humides, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement des pièces.
- * Veuillez jeter l'emballage à temps pour éviter les dangers pour les enfants.
- * Vérifiez régulièrement le chargeur, les câbles, les prises, les boîtiers et autres composants. En cas de dommage, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que la réparation soit effectuée.
- * Le chargeur doit être branché sur la même source d'alimentation désignée que celle indiquée sur le logo du produit.
- * Ce produit doit uniquement être utilisé avec le chargeur d'origine fourni.
- * Les produits contiennent des protubérances fonctionnelles qui peuvent être dangereuses pour les enfants.
- * Séparez le chargeur et le jouet avant de nettoyer.
- * Comme l'extrémité avant de l'antenne peut être dangereuse, ne l'orientez pas vers le corps, le visage ou les yeux de quelqu'un.
- * Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- * Utilisez des piles "AA" non rechargeables ou des piles "AA" rechargeables.
- * Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- * Les piles rechargeables doivent être chargées sous la supervision d'un adulte seulement.
- * La pile rechargeable doit être retirée du modèle avant d'être chargée.
- * Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves et usagées.
- * Retirez les piles épuisées à temps.
- * Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation ni leurs boîtiers externes.
- * Ne court-circuitez jamais les piles, ne les jetez pas dans le feu et n'essayez pas de les ouvrir.
- * Veuillez retirer les piles lorsque vous ne les utilisez pas.
- * Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Taille


Numéro de l'article : 284161 Véhicule tout-terrain électrique 4x4 à l'échelle 1:28
 Taille du véhicule : longueur 175 mm x largeur 94 mm x hauteur 55 mm
 Empattement : 102 mm standard
 Distance minimale entre les roues avant et arrière : 65 mm standard.
 Garde au sol : 4,6 mm standard (réglable).
 Rapport de transmission : 1:5,34 standard (engrenage moteur 15T, 17T, 19T, 21T ; les réductions d'engrenage 27T et 29T peuvent être mélangées librement).
 Diamètre des pneus : 38 mm ; largeur des roues : 16,5 mm.
 Récepteur réglable électriquement : circuit deux en un.
 Moteur : moteur à balais en carbone 130.
 Télécommande: télécommande 2.4G
 Distance de contrôle à distance supérieure ou égale à 100 mètres:
 Batterie pour télécommande: 4 piles AAA (vendues séparément)
 Batterie: batterie au lithium 7.4V 400mah avec beaucoup d'énergie et de puissance explosive
 Chargeur: chargeur USB
 Temps de charge: environ 30 minutes
 Temps d'utilisation: 18 minutes
 Servomoteur : servomoteur numérique indépendant de 5 grammes avec protection de direction pour le système de direction, sensible et réaction rapide.
 Carrosserie : Carrosserie automobile en PVC anti-explosion, imprimée en couleur, système de suspension indépendante des quatre roues, boîte de vitesses étanche, belle et résistante aux chocs.
 Vitesse : jusqu'à environ 30 km/h.

Guide d'opération du RIC


- ① Tournez le volant de direction vers la gauche, le corps tournera vers la gauche, l'angle du virage à gauche est contrôlé par l'amplitude de rotation du volant de direction.




- ② Tournez le volant de direction vers la droite, le corps tournera vers la droite, l'angle du virage à droite est contrôlé par l'amplitude de rotation du volant de direction.



- ③ Tirez la gâchette des gaz vers l'arrière, la voiture avancera. En ajustant l'angle de la gâchette des gaz, vous pouvez régler la vitesse de déplacement de la voiture vers l'avant. Pendant que la voiture avance, poussez rapidement la gâchette vers l'avant pour l'arrêter.




- ④ Relâchez la gâchette pour qu'elle revienne à la position neutre lorsque vous freinez. Poussez la gâchette des gaz vers l'avant, la voiture ira en marche arrière. En ajustant l'angle vers l'avant de la gâchette des gaz, vous pouvez régler la vitesse de recul de la voiture.



Présenter les outils courants et assembler les pièces de l'électron

Outils nécessaires pour l'assemblage




Attention à la charge

- 1) Veuillez d'abord vérifier et confirmer que la tension d'entrée du chargeur est conforme à la tension locale, et que la tension de sortie du chargeur est conforme à la tension de la batterie.
- 2) Retirer la batterie du modèle de voiture avant de charger.
- 3) Veillez à ce qu'un adulte puisse contrôler la charge.



Assemblez les pièces électroniques




Comment coder


1. Allumez l'interrupteur de la télécommande, le voyant d'alimentation de la télécommande clignote en rouge, puis allumez la voiture miniature, le voyant du récepteur clignote, et le voyant sur le dessus de la coque de la voiture clignote.
2. Tournez le volant de la télécommande ou appuyez doucement sur la gâchette. À ce moment-là, le voyant de la télécommande est stable en rouge et le voyant du récepteur est stable, ce qui indique que l'adaptation de la fréquence est réussie ; le voyant de la coque passe du clignotement à la constance.

Pratique et maintenance


Programme d'exploitation

1. Allumer l'interrupteur d'alimentation de la télécommande ①, s'assurer que le voyant rouge ② de l'indicateur d'alimentation clignote, et allumer l'interrupteur d'alimentation du modèle de voiture.
2. Placer la voiture miniature sur l'étagère, accrocher doucement la gâchette ③ de la télécommande, et observer si la voiture peut se déplacer d'avant en arrière.
3. Tourner le volant ④ de la télécommande vers la gauche ou la droite pour s'assurer que la direction de la roue avant est conforme à la commande.
4. Placer le modèle de voiture sur le sol, se tenir derrière la voiture, appuyer doucement sur la gâchette d'accélération ⑤ de la télécommande, si la conduite n'est pas droite, tourner le volant avant de la télécommande pour ajuster légèrement ⑥, le modèle de voiture s'incline vers la droite, le volant avant tourne vers la gauche pour un ajustement fin, le modèle de voiture s'incline vers la gauche, et le volant avant tourne vers la droite pour un ajustement fin jusqu'à ce que la voiture se déplace en ligne droite.
5. Contrôle de vitesse 0, tourner vers la droite, appuyer sur la gâchette, et la vitesse augmente ; tourner vers la gauche, appuyer sur la gâchette, et la vitesse ralentit.
6. OK, vous êtes prêt à démarrer.






Pratique




Maîtriser les méthodes de contrôle, le réservoir vide, les barricades, les marquages routiers, la tour) dans un endroit spacieux et sûr (peut être utilisé seul). L'accélération et la décélération sur une route en courbe constituent la technologie de base du contrôle de la vitesse d'une voiture. En gardant le point de vue de l'œil légèrement en avant du véhicule, il est plus facile de passer l'obstacle après s'être exercé. Si vous pouvez déjà marcher librement dans les obstacles et ne pas les heurter, vous pouvez déjà essayer de conduire sur la piste. Jouer et interagir avec des amis sur la piste ajoutera plus de plaisir à votre vie RC.


Maintenir




Lorsque la voiture n'est pas utilisée, vous devez retirer la batterie de la voiture.



Enlevez complètement le sable, la boue, la saleté, etc.



L'extérieur métallique doit être enduit d'une huile antirouille.



Stocker la voiture et les batteries séparément lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'UTILISATION DES PILES

1. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
2. Seules les batteries recommandées ou similaires peuvent être utilisées avec la voiture.
3. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
4. Les batteries usagées doivent être retirées de la voiture.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Les piles ne peuvent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
6. Les piles doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
7. L'utilisateur doit inspecter régulièrement le produit pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les pièces associées ne sont pas endommagés. En cas de dommage, cesser d'utiliser le produit jusqu'à ce que le dommage soit réparé. Ne cassez pas l'antenne de la télécommande car vous pourriez être blessé par les parties pointues, vous pourriez être blessé par les parties pointues.

AVERTISSEMENT!

Risque d'étouffement - petites pièces
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.



Testé selon les normes
internationales
Normes.



Avertissement : Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans
Contient de petites
pièces
Pays d'origine : Chine



AVERTISSEMENT :
Risque d'étouffement - petites pièces
Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES COULEURS
DU CONTENU PEUVENT DIFFÉRER DE
LA PHOTO.



**FABRIQUÉ EN
CHINE**

Safety and Cautions

EN

- * Never run the model on public roads or streets, as it could endanger traffic.
- * In order to prevent the loss of property or personal injury, do not play against people or animals in crowded places.
- * Do not play cars close to creek, pond or lake to prevent the model car from falling into the water.
- * To avoid losing control of the remote control model, follow the procedure below.
 1. Fully extend transmitter antenna.
 2. Turn on the remote control.
 3. Switch on R/C model.
- * Follow reverse procedure to shut down.
- * Never touch or hinder rotating tire.
- * Never run R/C model in the rain or let run over puddles, as water may cause trouble with R/C model.
- * Motor and battery get very hot after running. Take care when handle them.
- * Retract transmitter antenna when not in use.
- * Remove the batteries from model and transmitter when they are not in use.



Cautions when handling batteries


- * Do not dismantle the battery or charger and do not cut any battery cables. This may cause short-circuit and/or damage to the product.
- * Use a matching charger to charge the battery according to the instructions on.
- * Do not recharge battery that is still warm from use as it may damage the battery. Allow the battery to cool off prior to recharging.
- * Make sure to disconnect charger cables from R/C model and electric outlet when not in use.
- * Remove the battery of the remote control when it is not used for a long time, because the battery may leak and damage the remote control after a long time.
- * Do not place the battery in a hot environment because they may explode causing serious accidents.

Safety precautions

Do not operate the model on public roads, in crowded places or near in fairs; it may cause accidents or injury.



Because the product contains small and sharp parts, it should be placed in children's clothing. Assemble and store out of reach.



Safety precautions

As the front end of the antenna may be dangerous, do not aim it toward faces.



After the model is used repeatedly, the motor will produce high temperature. Please don't touch it before it cools down.



Don't use the same frequency with others at the same time. Or the car will lose control or even lead to serious accidents.



Troubleshooting

Description	Cause	Solution
The car does not operate at all.	Transmitter or receiver is off.	Turn on both transmitter and receiver.
	The battery is not properly placed in the remote control	Place batteries in the transmitter properly.
	The drive battery is not charged enough.	Charge the drive battery.
The car does not follow your operation and control distance not enough long.	Someone else is using the same radio frequency as you are using.	Change your radio frequency to the one no one else is using, wait until the driver using the same radio frequency finishes driving, or drive your car at a different place.
	Remote control battery is low	Replace the remote control battery
	The remote control antenna is not tightened or the antenna is not fully extended	Make sure the remote control antenna is tightened and fully extended



CAUTION


- * Please observe the operation manual or packing explanation to install and use, and some parts should be installed by adults.
- * The product contains small parts that may give rise to the risk of ingestion or suffocation.
- * Never run an R/C model in the seep or rain, moisture areas, or it may cause the parts malfunction.
- * Please throw the wrapper in time to avoid danger for the children.
- * Regularly check the charger, wires, plugs, housings and other components, should be discontinued when found damaged until the repair is complete.
- * The charger needs to be plugged into the same designated power source as the product's logo.
- * This product must only be used with the original collocation charger.
- * Products contain functional protrusions that may cause harm to children.
- * Apart the charger and toy before clean.
- * As the front end of the antenna may be dangerous, do not aim it toward anyone's body, face or eyes.
- * Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- * Use the "AA" non-rechargeable or "AA" rechargeable batteries.
- * Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- * Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- * The rechargeable battery should be removed from the model before charging.
- * Different types of batteries or old and new batteries are not to be mixed.
- * Exhausted batteries are to be removed in time.
- * The supply terminals are not to be short-circuited, their outer casings.
- * Never short circuit the batteries, throw it in a fire or attempt to open
- * Please remove the batteries when not in use.
- * Please retain these instructions for future reference.

Size


Item number: 284161 1:28 Electric 4WD Off-road vehicle
 Vehicle size: length 175mm X width 94mm X height 55mm
 Wheelbase: Standard 102mm
 Front and rear wheel minimum distance: Standard 65mm
 Ground clearance: Standard 4.6mm (adjustable)
 Transmission ratio: Standard 1:5.34 (Motor gear 15T, 17T, 19T, 21T; 27T and 29T gear reduction are free to mix)
 Tire diameter: 38mm; wheel width: 16.5mm
 Electrically tunable receiving server: two in one circuit
 Motor: 130 carbon brush motor
 Remote controller: 2.4G remote controller
 Remote control distance is greater than or equal to 100 meters:
 Remote controller battery: 4 AAA batteries (sold separately)
 Battery: lithium battery 7.4V 400mAh, sufficient energy, explosive strength
 Charger: USB charger
 Charging time: about 30 minutes
 Use of time: 18 minutes
 Servo: independent 5 grams of digital servo with the steering gear steering protection, sensitive, quick response
 Car shell: Anti explosion PVC color printed automobile shell, four-wheel independent suspension system, sealed gearbox, beautiful and impact resistant.
 Speed: up to About 30km / H

R / C operation guide


- ① Turn the steering control wheel to the left, the body will turn to the left, the angle of the left turn, controlled by the magnitude of rotation of the steering control wheel.




- ② Turn the steering control wheel to the right, the body will turn to the right, the angle of turning to the right, controlled by the magnitude of rotation of the steering control wheel.



- ③ Pull the throttle trigger backward, the car will forward. Adjusting the angle of throttle trigger can adjust forward speed of the car. During the car forward, quickly push the trigger forward to stop it.




- ④ Loosen the trigger to make it return the neutral position when brake. Push the throttle trigger forward, the car will backward. Adjusting forward angle of throttle trigger adjust backward speed of the car.



Introduce the common tools and assemble the electron parts

Tools needed for assembly




Charge caution

- 1) Please firstly check and confirm input voltage of the charge is consistent with local voltage, output voltage of the charge is consistent with battery voltage.
- 2) remove the battery from the model car before charging.
- 3) Be careful to make sure there is adult to control when charging.



Assemble the electron parts




HOW TO CODE


1. Turn on the remote control power switch, the power indicator on the remote control flashes red, and then turn on the model car power switch, the light on the receiver flashes, and the light on the top of the car shell flashes.
2. Turn the steering wheel of the remote control or gently pull the trigger. At this time, the indicator light of the remote control is stable in red and the indicator light of the receiver is stable, indicating that the frequency matching is successful, the shell light changes from flashing to constant.

PRACTICE AND MAINTENANCE


Operating program

1. turn on the remote control power switch ①, ensure that the red light ② of the power indicator flashes, and turn on the power switch of the model car.
2. put the model car on the shelf, gently hook the trigger ③ on the remote control, and observe whether the car can move back and forth.
3. Turn the steering wheel ④ of the remote controller to the left or right to ensure that the steering of the front wheel complies with the command.
4. place the model car on the ground, stand behind the car, gently hook the accelerator trigger ③ on the remote control, if the driving is not straight, turn the front steering wheel of the remote control slightly adjust ⑤, the model car tilts to the right, the front steering wheel rotates to the left for fine adjustment, the model car tilts to the left, and the front steering wheel rotates to the right for fine adjustment until the car travels in a straight line.
5. throttle speed controller ⑥, rotate to the right, pull the trigger, and the speed will increase; Rotate to the left, pull the trigger, and the speed will slow down.
6. OK, are you ready to start.






Practice




Proficiency in control methods, the empty tank barricades (road markings tower) placed in a spacious and safe place (can be used alone), in the straight road acceleration, deceleration in the curved road is the basic driving model car speed control technology. Keeping the eye's point of view slightly ahead of the vehicle makes it easier to pass the obstacle after practicing. If you can already walk freely in obstacles and do not hit obstacles, you can already try to drive on the track. Play and interaction playing with friends on the track will add more fun to your RC life.


Maintain




When the car is not in use, you should remove the battery from the car.



Completely remove sand, mud, dirt etc.



Metal outside should apply the rust prevention oil.




Store the car and batteries separately when not in use.


INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR BATTERY USE:


1. The batteries must be inserted with the correct polarity. Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
2. Only the recommended or similar batteries can be used with the car.
3. Do not short-circuit the power terminals.
4. Used batteries must be removed from the car.
5. Non-rechargeable batteries must not be charged. The rechargeable batteries may only be charged under adult supervision.
6. Batteries must be removed from the toy before charging.
7. The user must regularly inspect the product for damage to the cable, plug, housing and associated parts. In case of damage, stop using the product until the damage is repaired. Do not break the antenna of the remote control as you may be injured by the sharp parts.

WARNING!

Choking hazard - small parts
 Not suitable for children under 14 years of age.
 For your safety, please read the manual carefully and completely before using this product.
 The company has the right to make a final interpretation of the statement in this instruction manual.

 Tested according to international standards.

 Not suitable for children under 3 years Contains small parts
Warning:
 Country of origin: China

 **WARNING:**
Choking hazard – small parts.
 Not for children under 3 years.

THE SPECIFICATIONS AND COLOURS OF THE CONTENTS MAY DIFFER FROM THE PHOTO.



MADE IN CHINA